


Hướng dẫn sử dụng chức năng USB cho dòng máy Star MIDI HDMI

*** Nguồn bài hát karaoke Uxx

- **Cách 1:** Liên hệ các đại lý để chép trực tiếp bài hát bổ sung Uxx (U56, U58, v.v...) vào USB.
- **Cách 2:** Tải (download) gói bài hát bổ sung Uxx từ website Soncamedia.
+ Đường dẫn: www.soncamedia.com -> Tải về -> Nội dung số -> Star MIDI HI



Star MIDI HI - SONCAME... x

soncamedia.com/tai-ve/noi-dung-so/star-midi-hi/

ACNOS SONCAMEDIA SONCAMEDIA SẢN PHẨM TIN TỨC - SỰ KIỆN DIỄN ĐÀN **TẢI VỀ**

SONCAMEDIA » Tải về » Nội dung số » Star MIDI HI

Star MIDI HI

Xem 10 mục Tìm:

Name	Size	Hits
U58 16G (Dùng kèm Vol.58B)	1.6 KB	53

Đang xem 1 đến 1 trong tổng số 1 mục Trước 1 Tiếp

U56 16G (Dùng kèm Vol.56B)
U54 8G (Dùng kèm Vol.54B tái bản)
U54 16G (Dùng kèm Vol.54B)
U54 8G (Dùng kèm Vol.54B)
U52 (Dùng kèm Vol.52B)

Like 2 G+ 0

Tư vấn kỹ thuật & lắp đặt phòng hát

Soncamedia Karaoke V mới, trong cách nhạc nhạc trẻ, t nhiều nhất

Triển khai thưởng t Soncamedia

Soncamedia điểm - thu trong mùa quan Thổ tham quac Pa.

- + Sau khi tải (download) hết tất cả file về máy, click chuột phải vào file đầu tiên karaoke_sonca_Uxx_16G.part01.rar -> extract here sẽ được 1 thư mục karaoke_sonca_Uxx_16G. Copy thư mục này vào USB.
- + Lưu ý: USB phải được format FAT32 trước khi chép nội dung.

*** Update firmware mới nhất cho máy Star MIDI HDMI để sử dụng chức năng bổ sung bài hát từ USB

- **Cách 1:** Liên hệ các trung tâm bảo hành update firmware giúp
- **Cách 2:** Tải (download) firmware từ website soncamedia.com và tự update cho máy
+ Bước 1: Download firmware phù hợp dòng máy Star MIDI HDMI: từ website soncamedia.com -> Tải về -> Phần mềm mới -> Đầu Karaoke

Đầu Karaoke - SONCAMEI x
soncamedia.com/tai-ve/phan-mem-moi/dau-karaoke/

SONCAMEDIA » Tải về » Phần mềm mới » Đầu Karaoke

Đầu Karaoke

Xem mục Tìm:

Name	Size	Hits
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9038	6.4 MB	18
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9038S	6.4 MB	11
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9050	6.3 MB	6
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9050S	6.3 MB	6
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9060	6.3 MB	6
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9080	6.3 MB	8
Firmware V2.3-Rev8614 dành cho dòng máy Full HD 1080P SK9100	6.4 MB	8
Firmware V2.7 dành cho dòng máy Star Midi Plus	5.8 MB	28
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full	13.9 MB	24
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI	28.8 MB	44

soncamedia.com/download/phan_mem_moi/Đầu_karaoke(2)/Star_Midi_HDMI.rar Trước 1 2 3 Tiếp

+ Bước 2: Giải nén file Star Midi HDMI.rar vừa tải (click chuột phải -> extract here) sẽ được các file x.bin, chép toàn bộ các file này vào USB. Cắm USB vào máy, mở nguồn máy, máy đọc USB và sẽ tự nạp firmware. Trong quá trình nạp firmware có thể thấy hiện bảng thông báo: "HD SETTINGS", có thể chọn "YES" để lưu nhanh. Nạp thành công, bấm chuỗi số "5168" để kiểm tra firmware vừa nạp.

+ Nếu máy bị ngắt điện đột ngột khi đang nạp firmware (bước 2) có thể làm máy hỏng hoàn toàn. Khi đó, khách phải mang máy đến các trung tâm bảo hành Soncamedia để được xử lý.

*** Lưu ý sử dụng

+ USB sử dụng song song cùng đĩa MIDI Karaoke, phải bỏ đĩa vào khi sử dụng USB.

+ Chức năng bổ sung bài hát bằng USB version bao nhiêu chỉ sử dụng tương thích với đĩa Vol có ký hiệu tương thích (Ví dụ: U56 dùng kèm Vol.56B, U58 dùng kèm Vol.58B, v.v)

+ Để tránh mất dữ liệu, hư hỏng USB, Soncamedia khuyến cáo khách hàng phải tắt nguồn điện của máy khi cắm/rút USB.